

ANDADOR didático

Parabéns!!!

Você acaba de adquirir
um produto desenvolvido
com o máximo de
atenção às
suas necessidades
e à do seu filho.



1 Encaixe as laterais na barra central do andador até ouvir um “clic”.



2 Em seguida, encaixe a bandeja de atividades nas laterais do andador.



3 Após a bandeja, encaixe a alça pelas laterais exteriores. Primeiramente de um dos lados e force o apenas suficiente para encaixar o outro lado.



4 Ponha a alça na posição desejada, observando as marcações e aperte o parafuso central em ambos os lados.



5 Para mudar apenas a posição da alça, solte os parafusos laterais em 1/2 volta.

Para mudar a posição também da bandeja, deverá soltar 1 volta completa. Após aplicar as posições desejadas, certifique-se de que os parafusos centrais estão perfeitamente apertados.



6 Para destravar as rodas, solte o parafuso em apenas 1/4 de volta.

