



Você acaba de adquirir um brinquedo Poliplac, desenvolvido com qualidade, segurança e inovação. Nosso lema é fabricar alegria! Este produto poderá ser utilizado por muito tempo, durante o desenvolvimento da criança, conforme a faixa etária sugerida.

## RECOMENDAÇÕES DE USO

- Leia atentamente este manual de instruções, antes de utilizar o brinquedo;
- Para evitar acidentes, siga passo a passo as instruções de montagem aqui descritas;
- Atenção! Este brinquedo somente deverá ser entregue à criança após a montagem do mesmo por um adulto;
- Não deixe a criança ficar próxima ao brinquedo durante sua montagem;
- Alguns componentes, antes de montados, podem oferecer riscos às crianças por conter partes/ peças pequenas;
- Peças pequenas e sacos plásticos devem ser mantidos fora do alcance das crianças;
- Não utilizar o brinquedo antes de conferir todas as etapas de montagem e certificar-se que tenha sido executada corretamente;
- Verifique periodicamente folgas nas partes móveis e o aperto dos parafusos;
- Este brinquedo deve ser utilizado pela criança, sempre supervisionada por um adulto, durante todo o tempo;
- Antes de movimentar o brinquedo, certifique-se de que a criança esteja sentada corretamente e as mãos afastadas das partes móveis;
- De maneira alguma deixe que a criança fique em pé ou inclinada sobre o Policar;
- Os locais para utilizar o brinquedo devem ser planos e estáveis, para oferecer segurança à criança e maior durabilidade do brinquedo. Nunca utilize em vias públicas, com tráfego de veículos, subidas e descidas, perto de escadas, piscinas ou outros locais com água;
- Não utilizar o brinquedo em locais não iluminados; utilizar somente durante o dia ou em lugares bem iluminados;
- A criança deve utilizar calçado fechado sempre que brincar com o Policar;
- Não permita que as crianças fiquem perto ou toquem as rodas enquanto o brinquedo estiver em movimento;
- O brinquedo foi projetado para suportar somente uma criança por vez, não exceda esse limite;
- A utilização do brinquedo é restrita às crianças da idade sugerida e/ou peso máximo suportado de 25kg;
- Este brinquedo não é destinado para uso comercial e/ou coletivo;
- O presente manual de instruções é parte integrante do brinquedo e deverá ser guardado para eventuais consultas.



## LIMPEZA DO PRODUTO

- Para limpeza, utilizar somente pano úmido com sabão neutro, se necessário;
- Não use produtos químicos (álcool e solventes) ou qualquer outro produto diferente do indicado;
- Não é recomendado o uso de jato de água ou imersão do mesmo.

## GARANTIA LEGAL

- O comprador original deste brinquedo conta com a garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do mesmo, conforme previsto no artigo 26 da lei 8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor). O consumidor terá este prazo para realizar a reclamação relacionada a vício ou defeito de fabricação do produto.
- A garantia compreenderá a substituição ou reparo de partes e peças do brinquedo, a critério do fabricante.
- Para acionar a garantia é necessária a apresentação da nota fiscal.
- A Poliplac não autoriza nenhuma entidade, pessoa jurídica ou física, a responsabilizar-se pela garantia deste produto, além das aqui elencadas.

## A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE:

- 1) O brinquedo tiver sido utilizado de maneira inadequada ou divergente das recomendações de uso deste manual de instruções;
- 2) O brinquedo foi objeto de mau uso e/ou conservação, descuidos, inclusive quanto ao local de uso e/ou guarda do mesmo;
- 3) O brinquedo foi submetido a consertos sem o exposto consentimento do fabricante;
- 4) O brinquedo tiver sido utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
- 5) O brinquedo for adquirido de mostruário ou exposição;
- 6) As avarias causadas forem pela utilização em desacordo com a faixa etária sugerida ou capacidade máxima de peso suportado.
- 7) A Poliplac não autoriza qualquer tipo de modificação ou alteração deste produto, eximindo-se da obrigação de prestar garantia nestes casos.

## EXCLUI-SE DA GARANTIA

- 1) Partes/peças que tenham sido danificadas por acidentes de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive se causadas por catástrofes naturais;
- 2) Desgastes normais das partes/peças do brinquedo;
- 3) Alterações nas cores e tonalidades das partes/peças;
- 4) Alterações das tonalidades de partes/peças metálicas e elementos de fixação;
- 5) Uso divergente do indicado no manual de instruções, golpes, chutes, choques, excesso de peso;
- 6) Remoção e transporte do produto para consertos;
- 7) Atendimento à domicílio;
- 8) Outros motivos que indiquem que o brinquedo foi utilizado de forma contrária ao indicado neste manual de instruções.

## OBSERVAÇÕES

- A Poliplac reserva-se o direito de dispor no mercado produtos similares ou de qualidade superior, com a finalidade de modificar os aspectos técnicos e de design deste produto, sem comunicação prévia.

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- A** 01 POLICAR ANDADOR SOFT VERMELHO
- B** 01 HASTE DA DIREÇÃO LONGA
- C** 02 BUCHAS PLÁSTICAS "T" LONGAS
- D** 04 ARRUELAS LISAS PLÁSTICAS COM ESPESURAS VARIADAS

\* Não acompanha chave philips.



## PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DA GARANTIA EXTRA DE 3 (TRÊS) ANOS

Este brinquedo possui a opção de garantia extra contra eventuais defeitos de fabricação. O prazo máximo para contratação da mesma é de 90 (noventa) dias a partir da data de emissão da nota fiscal de compra. Esta garantia opcional não tem custos para o consumidor e deverá ser ativada através do site [www.policar.com.br/garantiaextra](http://www.policar.com.br/garantiaextra). Será necessário informar os dados pessoais do comprador, nota fiscal, dados do vendedor e o número de série do produto. Sem este procedimento a garantia extra NÃO SERÁ VÁLIDA.



## SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

sac@poliplac.com.br • (47) 3382 2122 • Horário de atendimento: das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30

[policar.com.br](http://policar.com.br) [/policar.br](https://www.facebook.com/policar.br) [/policar.br](https://www.instagram.com/policar.br) [/Policar](https://www.youtube.com/Policar)

POLIPLAC INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA. • CNPJ: 05.637.176/0001-72 • Rua Pomeranos, 1700 • Bairro Pomeranos • Cep: 89120-000 • Timbó/SC  
Fone: +55 47 3382 2122 • INDÚSTRIA BRASILEIRA

## SUBSTITUIÇÃO E MONTAGEM DA HASTE LONGA DA DIREÇÃO



Retire o parafuso da direção com o auxílio de uma chave philips.



Retire o volante, puxando-o para cima.



Retire a bucha plástica "T" curta.




Retire a haste da direção curta, puxando-a pela parte inferior do Policar.



Insira a haste da direção longa pela parte inferior do Policar.



Certifique-se de que a ponta da haste da direção longa encaixe no meio da barra de direção.



Coloque um calço embaixo da haste da direção longa para que a mesma não desça enquanto é montada. As rodas devem ficar suspensas, acima do chão.



Insira a primeira bucha plástica "T" curta, com sua base virada para cima, até o final da haste.



Insira a bucha plástica "T" longa, com a base virada para baixo.



Insira a outra bucha plástica "T" longa, com a base virada para cima.



Insira o número suficiente de arruelas lisas plásticas para o volante ficar sem folga.



Insira o volante na haste.



Encaixe o volante na haste, de forma que o furo da haste da direção longa e o furo do volante fiquem alinhados.



Insira o parafuso da direção e parafuse o volante na haste, com o auxílio de uma chave philips e uma chave de boca nº 8 (8 mm) para segurar a porca calota.



Policar com direção longa montada. Em caso de folga, insira mais arruelas.