



Você acaba de adquirir um brinquedo Poliplac desenvolvido com qualidade, segurança e inovação. Nosso lema é fabricar alegria! Para ajudar a garantir brincadeiras seguras, pedimos que leia este manual com atenção e guarde-o para conferência sempre que tiver dúvidas. Siga as recomendações deste manual, elas foram elaboradas para garantir a diversão com toda segurança!

RECOMENDAÇÕES DE USO

Leia atentamente este manual de instruções, antes de utilizar o brinquedo;

- Para evitar acidentes, siga passo a passo as instruções de montagem aqui descritas;
- Atenção! Este acessório somente deverá ser entregue à criança após a montagem do mesmo por um adulto;
- Não deixe a criança ficar próxima ao brinquedo durante sua montagem;
- Alguns componentes, antes de montados, podem oferecer riscos às crianças por conter partes/peças pequenas;
- Peças pequenas e sacos plásticos devem ser mantidos fora do alcance das crianças;
- Não utilize o brinquedo antes de conferir todas as etapas de montagem e certificar-se de que tenham sido executadas corretamente;
- Verifique após a montagem e periodicamente folgas nas partes móveis e o aperto dos parafusos;
- O brinquedo deve ser utilizado pela criança, sempre supervisionada por um adulto, durante todo o tempo;
- A utilização da concha é recomendada para transportar cargas com peso máximo de 5kg
- O presente manual de instruções é parte complementar e não exclui as orientações do Manual do Megatractor, brinquedo em que a concha foi idealizada para ser acoplada e por isso deverá ser guardado para eventuais consultas, assim como o manual do Megatractor.

LIMPEZA DO PRODUTO

- Para limpeza, utilizar somente pano úmido com sabão neutro, se necessário;
- Não use produtos químicos (álcool e solventes) ou qualquer outro produto diferente do indicado;
- Não é recomendado o uso de jato de água ou imersão do mesmo;
- A limpeza da concha, quando instalada não deverá ser feita durante o período em que a bateria do carrinho estiver sendo carregada;

GARANTIA LEGAL

- O comprador original deste brinquedo conta com a garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do mesmo, conforme previsto no artigo 26 da lei 8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor). O consumidor terá este prazo para realizar a reclamação relacionada a vício ou defeito de fabricação do produto;
- A garantia compreenderá a substituição ou reparo de partes e peças do brinquedo, a critério do fabricante;
- Para acionar a garantia é necessária a apresentação da nota fiscal;
- A Poliplac não autoriza nenhuma entidade, pessoa jurídica ou física, a responsabilizar-se pela garantia deste produto, além das aqui elencadas.

A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE:

- 1) O brinquedo tiver sido utilizado de maneira inadequada ou divergente das recomendações de uso deste manual de instruções;
- 2) O brinquedo foi objeto de mau uso e/ou conservação, descuidos, inclusive quanto ao local de uso e/ou guarda do mesmo;
- 3) O brinquedo foi submetido a consertos sem o expresso consentimento do fabricante;
- 4) O brinquedo tiver sido utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
- 5) O brinquedo foi adquirido de mostruário ou exposição;
- 6) Constatar-se que as avarias causadas são resultado da utilização em desacordo com a faixa etária sugerida ou capacidade máxima de peso suportado;
- 7) A Poliplac não autoriza qualquer tipo de modificação ou alteração deste produto, eximindo-se da obrigação de prestar garantia nestes casos.

EXCLUI-SE DA GARANTIA


- 1) Partes/peças que tenham sido danificadas por acidentes de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive se causadas por catástrofes naturais;
- 2) Desgastes normais das partes/peças do brinquedo;
- 3) Alterações nas cores e tonalidades das partes/peças;
- 4) Alterações das tonalidades de partes/peças metálicas e elementos de fixação;
- 5) Uso divergente do indicado no manual de instruções, golpes, chutes, choques, excesso de peso;
- 6) Remoção e transporte do produto para consertos;
- 7) Atendimento à domicílio;
- 8) Outros motivos que indiquem que o brinquedo foi utilizado de forma contrária ao indicado neste manual de instruções.

OBSERVAÇÕES

- A Poliplac reserva-se o direito de disponibilizar no mercado produtos similares ou de qualidade superior, com a finalidade de modificar os aspectos técnicos e de design deste produto, sem comunicação prévia.
- Para acionar a garantia é necessária a apresentação da nota fiscal;
- A Poliplac não autoriza nenhuma entidade, pessoa jurídica ou física, a responsabilizar-se pela garantia deste produto, além das aqui elencadas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Concha
- 2 1 conjunto de manípulos de liberação da concha
- 3 1 conjunto de fixação da concha




Este produto não acompanha ferramentas para instalação do mesmo, as ferramentas para instalação da concha foram enviadas junto com seu Megatractor (duas chaves phillips PH2).

DESMONTAGEM DO ESCAPAMENTO

OBS: Se, durante a montagem do Megatractor, você optou por instalar o escapamento, será necessário removê-lo antes de instalar a concha. Siga o passo a passo abaixo para realizar a desmontagem da peça.
Caso o escapamento não tenha sido instalado anteriormente, basta desconsiderar esta etapa e seguir para o próximo passo da montagem.
A concha e o escapamento não podem ser utilizados simultaneamente, pois ocupam o mesmo ponto de fixação.
A remoção do escapamento não interfere no funcionamento nem na experiência de uso do brinquedo.
Após a remoção, recomendamos guardar as peças do escapamento para utilizá-las novamente no futuro, caso deseje. Se não houver interesse em reutilizar a peça, ela pode ser descartada em lixo reciclável, conforme as orientações de coleta seletiva da sua região.

- 1 Com auxílio de uma chave phillips, remova o parafuso indicado:
- 2 Com auxílio de duas chaves phillips, remova a barra de fixação do escapamento, o escapamento e em seguida as buchas:
- 3 Com auxílio da chave phillips, retorne com o parafuso no local indicado:




MONTAGEM EIXO DE LIBERAÇÃO DA CONCHA (PASSO 1)


1 Pegue o conjunto de manípulos de liberação da concha, no lado em que o parafuso está fixo, encaixe as peças na sequência:




2 Encaixe o eixo no seu Mgatractor:



3 Encaixe o restante das peças no eixo, na sequência indicada:




4 Com o auxílio de duas chaves phillips, aperte os parafusos do eixo.





MONTAGEM EIXO DE LIBERAÇÃO DA CONCHA (PASSO 2)

1 Encaixe as buchas plásticas na carenagem do carrinho:




2 Posicione a concha no carrinho, de modo que os furos de fixação fiquem todos alinhados:

3 Pegue o conjunto de fixação da concha, no lado em que o parafuso e a arruela estão fixos, insira o eixo no furo de fixação até alcançar a outra extremidade da concha:




4 Monte a arruela no parafuso e rosqueie o na extremidade faltante do eixo de fixação, com auxílio de duas chaves phillips aperte os dois parafusos do eixo:



MOVIMENTO DA CONCHA


1 Para elevar o braço da concha, puxe os manípulos 1 para trás até travar no gatilho 2.

2 Para destravar o braço da concha, gire para frente o manípulo 3.



1 Para subir a concha, puxe para trás o manípulo 1 até a posição de travamento.

2 Para descer a concha, empurre o manípulo 1 para frente.



PARA PASSEIOS, SEMPRE MANTER O BRAÇO TRAVADO NA POSIÇÃO ELEVADA.